

Procedura di avviamento in sicurezza veicoli Daily Mobi Indcar (da E0001 a E0012)

A seguito delle verifiche effettuate, si riporta la procedura corretta per l'avviamento dei veicoli **Daily Mobi Indcar**, al fine di garantire la massima sicurezza durante le operazioni.

Procedura di avviamento

1. Accendere il quadro del veicolo.
2. Attendere il completo avvio del sistema **Incar** (display touch posizionato alla sinistra del posto guida). Il tempo di avvio è di circa **30 secondi**.
3. Premere e mantenere premuto il pedale del freno.
4. Verificare che il cambio sia inserito in modalità **Parking (P)**.
5. Avviare il motore del veicolo.
6. Prima di rilasciare il pedale del freno, verificare nuovamente che il cambio sia ancora in modalità **Parking (P)**.

Avvertenze di sicurezza

⚠ Il freno di stazionamento deve essere rilasciato esclusivamente quando l'autista è correttamente seduto al posto di guida e con la cintura di sicurezza allacciata.

⚠ È tassativamente vietato rilasciare il freno di stazionamento in assenza dell'autista al posto guida o con il conducente non correttamente posizionato.

⚠ Il mancato rispetto della presente procedura può comportare situazioni di pericolo per il conducente, i passeggeri e le persone presenti nelle vicinanze del veicolo.

Si richiede a tutto il personale di guida la massima attenzione e il rigoroso rispetto delle disposizioni sopra riportate.

Bus Company S.r.l.

Direzione Tecnica