

Utilizzo freno di fermata

SI RICORDA A TUTTO IL PERSONALE VIAGGIANTE CHE, AL FINE DI LASCIARE L'AUTOBUS IN SICUREZZA DURANTE LE SOSTE, È OBBLIGATORIO INSERIRE IL FRENO DI STAZIONAMENTO TRAMITE L'APPOSITO MANETTINO PRIMA DI LASCIARE IL POSTO GUIDA.

Si ricorda altresì che il freno di fermata, presente ormai sulla maggior parte degli autobus e attivabile mediante pressione dell'apposito tasto sul cruscotto o in automatico all'apertura della/e porta/e passeggeri, è attivo solo con l'accensione del quadro comandi.

In caso di spegnimento di quest'ultimo il freno si disattiva e l'autobus si può muovere.